

La bonne vitesse pour votre application



Choisir la bonne vitesse pour votre application

POUR CONVERTIR LA VITESSE PÉRIPHÉRIQUE (PI/MIN.) EN RPM :

$$PSM = \frac{\text{DIAMÈTRE} \times \text{RPM}}{3,82}$$

